

## Kaiflex SpeciallimEPDM Tekniske egenskaber

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| <b>Materiale</b>                 | Kaiflex Speciallim EPDM er et højkvalitets, enkeltkomponent, syntetisk gummibaseret klæbemiddel med specielle tilsætningsstoffer og klæbemiddel. Den er specielt udviklet til porøse overflader.   |  |
| <b>Anvendelsesområde</b>         | Kaiflex Speciallim EPDM er specielt udviklet til limning af Kaiflex fleksible isoleringssystemer (baseret på EPDM).  |  |
| <b>Grundlag</b>                  | Syntetisk modificeret gummi (Chloropren gummi).  |  |
| <b>Farve</b>                     | Gul-rød  |  |
| <b>Tørstofindhold %</b>          | 25 ± 3   |  |
| <b>Konsistens</b>                | Tyktflydende væske   |  |
| <b>Servicetemperatur</b>         | Ideelt +20 °C, anvendes ikke ved temperatur under +5 °C. Ved temperaturer under +5 °C eller ved relativ fugtighed over 85 % kan der i højere grad forekomme kondens på overfladerne som skal limes eller på den klæbende film.   |  |
| <b>Anvendelsestemperatur</b>     | -50 °C til +150 °C   |  |
| <b>Vandmodstand</b>              | Meget god  |  |
| <b>Kemisk modstandsdygtighed</b> | God  |  |
| <b>Dækkeevne</b>                 | Cirka 4 m <sup>2</sup> pr. liter bundet areal. For optimal dækning skal emballagen altid holdes tæt lukket, for at forhindre fordampning af opløsningsmiddel.  |  |
| <b>Opbevaring</b>                | Beskyttes mod frost på et køligt, tørt og ventileret sted mellem +5 °C og +35 °C. Opbevares tildækket og beskyttes mod direkte sollys, høje temperaturer og frost. Holdes væk fra varme, gnister, flammer og andre antændelseskilder. Emballagen holdes lukket.  |  |
| <b>Holdbarhed</b>                | Holdbarhed op til 12 måneder i en uåbnet emballage, såfremt den opbevares som anvist. Overholdes anbefalinger for opbevaring ikke kan det beskadige produktet eller emballage.   |  |
| <b>Anvendelse</b>                | <p>Klæbemidlet omrøres grundigt før brug. Overflader, der skal limes sammen, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Brug en børste med korte, stive børstehår (f.eks. Kaiflex børstehætte). Påfør et tyndt, jævnt lag lim på begge overflader. Vent til limen er tør at røre ved. Det vil tage 4-8 minutter, afhængigt af forholdene. Limens tørretid vil påvirkes negativt af høj luftfugtighed (over 85 %) og lav temperatur (under + 5°C). Kontroller klæbefladen med fingeren. Hvis fingeren ikke klæber til overfladen, og overfladen ikke føles klæbrig, skal samlinger lukkes. Tryk samlingen sammen med pres på begge sider, og bevar trykket i et stykke tid. Samlinger med Kaiflex Speciallim EPDM skal have en hærdetid på 36 timer ved indendørs temperatur. Lad aldrig samlingen hærde i stærkt sollys, og anvend aldrig limen mens en installation er i drift. Vent 36 timer før der påføres andre belægninger på samlingen.</p> |  |
| <b>Bemærk</b>                    | Der skal opretholdes tilstrækkelig ventilation, specielt i trange rum. På grund af opløsningsmidlets flygtige karakter skal det holdes væk fra enhver form for antændelseskilde, inklusiv gnister. Rygning er strengt forbudt i området, hvor der arbejdes med produktet.  |  |
| <b>Sikkerhed</b>                 | <p>Efter indånding</p> <p>Efter hudkontakt</p> <p>Efter øjenkontakt</p> <p>Efter indtagelse</p> <p>Forholdsregler</p>  | <p>Som gældende for alle kemikalier, skal der altid udvises forsigtighed. Beskyttelsesbeklædning såsom handsker og beskyttelsesbriller skal bæres. Indånding af damp eller tåge bør undgås. Hvis symptomer efter indånding inkluderer; hoste, vejrtrækningsproblemer, strubedystoni og åndenød, hovedpine, kvalme eller opkast skal personen straks flyttes til område med frisk luft, og hvis det er nødvendigt påbegyndes kunstigt åndedræt med det samme. Giv ilt, hvis vejrtrækningen er besværet. Tilkald førstehjælp.</p> <p>Ved indånding skal du straks tage den berørte person ud i frisk luft. Giv tilstrækkelig ilt. Hvis personen ikke trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Kontakt læge, hvis der opstår symptomer.</p> <p>Skyl med rindende vand og sæbe. Fjern alt forurennet tøj.</p> <p>I tilfælde af kontakt med øjnene skyl straks med rigeligt vand og søg straks lægehjælp.</p> <p>Kontakt straks læge, og fremkald ikke opkast.</p> <p>Læs produktets sikkerhedsdatablad før brug.</p> |

Alle angivelser og tekniske informationer støtter sig til resultater, som er opnået under typiske brugsbetingelser. Modtageren af disse angivelser og informationer er i egen interesse selv ansvarlig for i rette tid at afklare med os, om angivelserne og informationerne også gælder ift. de planlagte anvendelsesområder.

© Kaimann GmbH | Der tages forbehold for ændringer.